




Панель управления E91
(сенсорная) или
E51 (кнопочная)

Устанавливается в
подрозетник в каждой
комнате, питание ~220 В



Распределительный
шкаф



Блок регулирования вентиляторами БРС-150/220
Устанавливается на DIN-рейку.
Каждый блок обслуживает до 15-ти
вентиляторов.